

TE-401 사용설명서


안내 및 주의사항

커피메이커를 사용하기에 앞서 다음 사항을 주의 깊게 읽어주시고 안전하게 사용하시기 바랍니다.

1. 커피메이커의 뜨거운 표면(컵 워머)을 만지지 않도록 주의하시고 모든 조작은 전면의 화면과 손잡이 그리고 조절 노브를 이용하시기 바랍니다.
2. 사용자를 화재나 전기적인 충격으로부터 보호하기 위해 전기코드와 머신을 액체류나 물에 젖지 않도록 주의해주시기 바랍니다.
3. 유아 및 소아가 함께 있을 때에는 각별히 주의하시기 바랍니다.
4. 커피메이커를 사용하지 않을 때나 청소 시에는 전기 코드를 제거해주시고, 커피 메이커의 가열된 부분이 식은 후에 청소와 부품의 탈착을 하여주시기 바랍니다.
5. 전기 플러그가 손상되었거나 커피 메이커의 기능 불량 시에는 작동을 중지하시고 구입처 또는 가까운 서비스센터에 연락하여 점검 및 수리를 받으시기 바랍니다.
6. 본 커피메이커는 실내용으로 옥외에서 사용을 금하여 주시기 바랍니다.
   ※옥외에서 사용시 무상A/S가 불가능합니다.
7. 전기 코드는 꺾이거나 눌리지 않도록 주의 해주시며 화기 등 열을 멀리하여 주시기 바랍니다.
8. 전기 코드를 콘센트에서 뽑기 전에 커피 메이커의 전원을 꺼주시기 바랍니다.
9. 제품은 위생환경이 우수한 곳에 설치하여 주십시오
10. 본 설명서는 커피메이커의 한 부분으로 판매나 양도될 경우 설명서를 함께 양도하여 기기의 기능과 사용상의 주의점을 인지할 수 있도록 하여주십시오.

제품 설치

1. 포장 된 제품의 박스를 열어 제품을 꺼내십시오. 칼이나 날카로운 물건을 사용하지 마십시오. 다치거나 제품이 손상 될 수 있습니다.
2. 전면을 바라본 상태에서 왼쪽 도어를 열어 내부물통을 꺼내 MAX 지시 선까지 정수된 물을 넣어주십시오. 뜨거운 물의(25℃이하 사용) 사용은 고장을 초래합니다.
3. 상부의 원두 보관함에 원두 커피를 채워줍니다.
4. 전기 코드를 220V 콘센트에 꽂아 줍니다. 본 제품은 220V 국내전용 제품입니다.
5. 제품 뒷면의 스위치를 켜줍니다.
6. 전면 디스플레이의 "전원(power)" 아이콘을 눌러줍니다.
7. 커피 추출을 위해 자가 진단을 시작합니다.



아메리카노 추출하기

1. 전면의 컵 받침대에 사용할 컵을 놓고 전면 추출구의 높이를 조정 해줍니다.
2. 전면 디스플레이의 아메리카노 아이콘을 눌러 아메리카노를 추출합니다. 아메리카노 추출 중 "X2" 아이콘을 누르면 첫 번째 아메리카노 추출이 완료 된 후에 한 잔이 추가로 추출됩니다.




에스프레소 추출하기

1. 전면의 컵 받침대에 사용할 컵을 놓고 전면 추출구의 높이를 조정 해줍니다.
2. 전면 디스플레이의 에스프레소 아이콘을 눌러 에스프레소를 추출합니다. 에스프레소 추출 중 “X2” 아이콘을 누르면 첫 번째 에스프레소 추출이 완료 된 후에 한 잔이 추가로 추출됩니다.




카푸치노 추출하기

1. 커피메이커 전면에 밀크 프로더를 꽂아줍니다.
2. 우유를 담은 컵 안에 호스가 잠기도록 넣어줍니다.
3. 전면 디스플레이의 카푸치노 아이콘을 눌러 카푸치노를 추출합니다. 카푸치노 추출 중 "X2" 아이콘을 누르면 첫 번째 카푸치노 추출이 완료 된 후에 한 잔이 추가로 추출 됩니다.



라떼 추출하기

1. 커피메이커 전면에 밀크 프로더를 꽂아줍니다.
2. 우유를 담은 컵 안에 호스가 잠기도록 넣어줍니다.
3. 전면 디스플레이의 라떼 아이콘을 눌러 라떼를 추출합니다. 라떼 추출 중 "X2" 아이콘을 누르면 첫 번째 라떼 추출이 완료 된 후에 한 잔이 추가로 추출됩니다.
4. 설정 된 우유량 보다 좀 더 적은 우유로 진한 라떼를 드시려면 "취소" 아이콘을 눌러 우유 추출을 멈춥니다.




온수 추출하기

1. 전면 추출구에 컵이 위치하도록 놓습니다.
2. 온수 아이콘을 눌러 온수 추출을 시작합니다.
3. 취소 아이콘을 눌러 추출을 멈추어 온수의 양을 조절 할 수 있습니다.




우유 데우기/우유거품 추출

1. 커피메이커 전면에 밀크 프로더를 꽂아줍니다.
2. 우유를 담은 컵 안에 호스가 잠기도록 넣어줍니다.
3. 전면 디스플레이의 스팀밀크 아이콘을 누르면 우유가 추출됩니다.
4. 취소 아이콘을 눌러 추출을 멈추면서 우유의 양을 조절할 수 있습니다.




커피파우더(분쇄된 원두)를 이용하여 커피 추출

1. 파우더 아이콘을 클릭합니다.
2. 파우더 투입구에 동봉되어 있는 스쿱으로 한번 덜어 넣습니다.
3. 원하시는 커피 스타일을 눌러 추출합니다.




우유 거품 조절하기

1. 왼쪽도어를 열면 밀크프로더의 조절 부분을 확인할 수 있습니다.
2. 우유 거품의 부드러움은 사용하시는 우유와 우유의 온도에 따라 다를 수 있습니다.
3. 우유 거품의 양을 늘리기 위해서는 시계 반대 방향으로 노브를 조절합니다.
4. 우유 거품의 양을 줄이기 위해서는 시계 방향으로 노브를 조절합니다.
5. 밀크프로더가 막히는 것을 방지하기 위해 사용 후 반드시 세척해야 합니다.




커피 그라인더 조절하기

1. 원두보관함 내부에 위치한 그라인더 조절 노브는 그라인더가 작동할 때 조절 해야 합니다.
2. 원두보관함에는 커피 원두를 제외한 어떠한 물질을 넣지 않습니다.(갈려져 있는 원두와 인스턴트 커피도 넣지 않습니다)
3. 냉장고에 보관된 커피 원두는 절대 사용하지 않습니다.
4. 커피 추출시에 커피원액이 느리게 추출된다면 분쇄도가 고우므로 노브를 눌러서 시계방향으로 한칸씩돌려 분쇄도를 굵게 조정합니다.
5. 반대로 커피 추출시에 커피 원액이 빠르게 추출된다면 입자가 굵으므로 노브를 눌러서 시계 반대 방향으로 한칸씩 돌려 분쇄도를 곱게 조정합니다.




밀크프로더 청소안내

1. 밀크프로더를 머신에 꽂아 줍니다.
2. 추출구 아래에는 청소된 물을 받을 컵을 준비합니다.
3. 카푸치나토레 아이콘을 누르면 세척을 시작합니다.
4. 물이 추출되어 세척이 완료되면, 스팀을 더 분출하여 남은 잔여물들을 깨끗이 세척합니다.
5. 위의 과정은 우유를 추출하신 후 하루 한번 이상은 세척해주실 것을 권장합니다.




밀크프로더 청소안내

1. 전면추출구의 밀크프로더 양쪽 끝을 눌러 아래로 잡아당겨 분리합니다
2. 밀크프로더를 분해하여 따뜻한 물로 세척해줍니다.
3. 2-3cm길이의 브러쉬를 이용하여 내부 관을 세척합니다.
4. 재조립한 밀크프로더를 분해의 역순으로 커피머신에 재장착 합니다.




추출기 청소 안내


1. 오른쪽 도어를 열어줍니다.
2. 내부슬러지가이드를 제거합니다.
3. 추출기 측면의 잠금레버를 눌러 바깥으로 당겨 꺼냅니다.
4. 흐르는 물에 추출기를 세척합니다. (뜨거운물과 세제, 그리고솔로세척하지 않습니다)
5. 물기를 제거 한 후에 역순으로 재 장착 합니다.
6. "딸깍"하는 소리가 들리도록 강하게 밀어서 결합을 확인합니다.




1.커피(아메리카노) 세팅값 변경




1. 메뉴아이콘을 5초이상 길게 눌러 메뉴에 진입 후세팅아이콘을눌러세팅값변경을실 행합니다.
2. 아메리카노 아이콘을 눌러 오른쪽 아이콘을 확인하여 에스프레소 원액의 양을 조절 할 수 있습니다.
3. 추출 되는 물의 온도, 커피 원두량 그리고 온수의 양을 조절 할 수 있습니다.
4. 세팅값을 조절 한 후에 뒤로 가기 버튼을 눌러 새로운 세팅값을 저장할 수 있습니다.



1. 메뉴아이콘을 5초이상 길게 눌러 메뉴에 진입 후 세팅아이콘을 눌러 세팅값 변경을 실행합니다.
2. 에스프레소 아이콘을 눌러 오른쪽 아이콘을 확인하여 에스프레소 원액의 양을 조절 할 수 있습니다.
3. 추출 되는 물의 온도, 커피 원두량 그리고 펌프 작동의 압력 강도를 조절 할 수 있습니다. (풍부한 크레마와 함께 커피를 즐기기 위해선 높은 압력으로 설정해 주시기 바랍니다.)
4. 세팅값을 조절 한 후에 뒤로 가기 버튼을 눌러 새로운 세팅값을 저장할 수 있습니다.



1. 메뉴아이콘을 5초이상 길게 눌러 메뉴에 진입 후 세팅 아이콘을 눌러 세팅값 변경을 실행합니다.
2. 카푸치노 아이콘을 눌러 오른쪽 아이콘을 확인하여 에스프레소 원액의 양을 조절 할 수 있습니다.
3. 추출 되는 물의 온도, 커피 원두량 그리고 우유 거품의 양을 조절 할 수 있습니다.
4. 세팅값을 조절 한 후에 뒤로 가기 버튼을 눌러 새로운 세팅값을 저장할 수 있습니다.



1. 메뉴아이콘을 5초이상 길게 눌러 메뉴에 진입 후 세팅 아이콘을 눌러 세팅값 변경을 실행합니다.
2. 라떼 아이콘을 눌러 오른쪽 아이콘을 확인하여 에스프레소 원액의 양을 조절 할 수 있습니다.
3. 추출 되는 물의 온도, 커피 원두량 그리고 우유 거품의 양을 조절 할 수 있습니다.
4. 세팅값을 조절 한 후에 뒤로 가기 버튼을 눌러 새로운 세팅값을 저장할 수 있습니다.


2.세척 – 디스케일링




1. 메뉴아이콘을 5초이상 길게 눌러 메뉴에 진입 후 순서대로 클린 – 디스케일아이콘을눌러모드에 진입합니다.
2. 내부물통에 물을 가득 채워줍니다.(디스케일링 파우더를 내부물통에 넣어 녹여 사용하면 더 효과적입니다.)
3. 컵받침대에 컵 또는 세척된 물을 받을 용기를 올려놓습니다.
4. 시작(재생) 아이콘을 눌러 디스케일링을 시작합니다.
5. 전면 추출구로 디스케일 된 물이 추출됩니다.
6. 내부물통의 물이 모두 비워질 때까지 진행됩니다.
7. 내부물통을 제거하여 깨끗한 물을 채워 재장착하면 이어서 세척을 진행합니다.
8. 모든 세척과정이 끝나면 추출 대기 모드로 돌아가게 됩니다.

ㄱ 디스케일링 모드 사용시 약 10-12분 소요됩니다.


아메리카노
에스프레소
카푸치노
라떼
스팀밀크
온수
메뉴
파우더


세팅
대기화면 밝기
세척
KO
언어
타이머
추출 잔수
소리
특수메뉴


린스
디스케일
추출기
카푸치나토레




디스케일러를 넣어주세요





물을 넣어주세요





아메리카노
에스프레소
카푸치노
라떼
스팀밀크
온수
메뉴
파우더

세척 – 일반 린스




1. 메뉴아이콘을 5초이상 길게 눌러 메뉴에 진입 후 세척 아이콘을 눌러줍니다.
2. 컵 받침대에 컵을 올려 놓습니다.
3. 린스를 누르면 전면 노즐을 세척을 진행합니다.


ㄴ 세척 모드 사용시 약 2-3분 소요됩니다.



추출기 세척




1. 메뉴아이콘을 5초이상 길게 눌러 메뉴에 진입 후 순서대로 세척- 추출기 아이콘을 눌러줍니다.
2. 컵받침대에 컵을 올려 놓습니다.
3. 재생 아이콘을 눌러 세척을 진행합니다.
4. 화면에 따라 파우더 캡을 열고 전용세척약품을 넣어주고 재생 버튼을 눌러 세척할 수 있습니다.
5. 모든 세척이 마치면 추출 대기 모드로 돌아갑니다.



















아메리카노
에스프레소
카푸치노
라떼
스팀밀크
온수
메뉴
파우더

3.절전 설정



1. 메뉴 아이콘을 5초이상 길게 눌러 메뉴에 진입 후 타이머 아이콘을 눌러 대기모드 절전 설정을 할 수 있습니다.

4.사운드 설정



1. 메뉴 아이콘을 5초이상 길게 눌러 메뉴에 진입 후 사운드 아이콘을 눌러 소리를 켜고 끌수있습니다.

5.화면 밝기 설정



1. 메뉴 아이콘을 5초이상 길게 눌러 메뉴에 진입 후 대기화면 밝기 아이콘을 눌러 에너지절약모드를 설정할 수 있습니다.
2. 풀파워세이빙 설정 시 사용 후 60초 후에 화면이 완전히 꺼지게 됩니다.
3. 세미 세이빙 설정 시 사용 후 60초 후에 화면이 어두워집니다.
4. 스탠다드 설정 시 계속해서 밝은 화면을 유지합니다.


6.언어설정



1. 메뉴 아이콘을 5초이상 길게 눌러 메뉴에 진입 후 언어 아이콘을 눌러 선호하는 언어로 설정을 변경 할 수 있습니다.


7.추출 잔수 확인





1. 메뉴 아이콘을 5초이상 길게 눌러 메뉴에 진입 후 카운터 아이콘을 눌러 추출된 커피의잔수를 확인 할 수 있습니다.

8.칼리브레이트 세팅



1. 다음 기능은 허가 받은 서비스센터 또는 본사의 테크니션을 통해 사용하시길 바랍니다.

경고 사인

1.내부물통에 물을 채워주세요



2.원두 보관함에 원두를 넣어주세요



3.물통을안쪽으로밀어장착해주세요



4. 추출기를 장착해주세요



5.오른쪽 도어가 열렸습니다. 문을 닫아주세요



문제해결

커피와 우유거품이 추출되지 않은 대부분의 경우는 설명서의 세척과 청소안내의 사항을 실시하지 않았을 때 발생하게 됩니다. 주기적으로(매일 권장) 관리를 해주시면 문제 없이 커피를 맛보실 수 있으리라 생각됩니다.

만약 기계적인 결함이 있을 시에는 바로 전원코드를 제거하시고 가까운 서비스 세터를 통해 수리 또는 문제해결을 받으시기 바랍니다.


TERRA